

WinXP 驱动包使用说明

1、安装界面说明

请断开手机与电脑的连接后，运行驱动包安装程序。



如果需要安装 MTP（文件传输）及 PTP（照片传输）驱动，请勾选“MTP PTP 驱动”的复选框。

单击“安装”按钮。



单击“是”按钮。



单击“确定”按钮，安装完成。需要重启电脑后生效。

2、ADB 驱动使用说明

驱动包安装完成，重启电脑后，数据线连接手机和电脑。


等待弹出“欢迎使用找到新硬件向导”的对话框。



选中“自动安装软件（推荐）”的情况下，单击“下一步”，自动安装 ADB 驱动。



单击完成。



任务栏右下角，出现上面的对话框，驱动安装成功。

3、ADB 驱动完整安装的三个步骤。

- 1) 手机待机状态下，安装。
- 2) 手机关机，按住音量+，长按电源键，进入 **bootloader**，安装。
- 3) 手机关机，按住音量-，长按电源键，进入恢复模式 (**recovery**)，安装。


这三个步骤的驱动安装大同小异，根据 “2、ADB 驱动使用说明 ” 的步骤操作即可。

4、关于 color os 待机状态下的 ADB 驱动说明

在 color os 下，选择 “MTP”，并开启 USB 调试模式下，ADB 驱动无效，需要选择 “PTP”，ADB 驱动才能正常工作。

其他 ROM，没有这个情况发生。

如下图，下拉通知栏，选中 “传照片”



4、MTP PTP 驱动使用说明

XP 下，使用 **MTP** 模式，需要关闭 **USB** 调试模式，才可工作。

除了 **color os** 外，其他的 **ROM**，手机连接电脑后，开启 **MTP**，会自动安装驱动。


Color os 的说明：

请注意，这不是本驱动包的问题，就算安装 **oppo** 的驱动包，也是一样的。


下面是解决这个问题的操作过程：

手机连接电脑，开启 **MTP** 传输方式，等待弹出“欢迎使用找到新硬件向导”的对话框。





注意，选中“从列表或指定位置安装（高级）”，单击“下一步”



选中“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，单击“下一步”




往下拉滚动条，找到并选中“**Portable Devices**”，单击“下一步”




选中“**MTP Device**”，单击“下一步”



选择“是”。





安装成功。

一加社区

wjq0886 于 2014.81